

共聴用混合器

UHF (ch13~34) / UHF (ch26~62) 用

MXA (13-34/26-62)

●このたびは、日本アンテナの製品をお買い上げいただきありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保存してください。


■特 長

- 1. 本製品はUHF帯 (ch13~34)と(ch26~62)を混合する ことができます。
- 2. 本器はアルミケースを使用し、防滴構造となっておりますので耐候性に優れ、屋外でも安心してご使用いただけます。
- 3. 本器はポール取付、壁面取付どちらでも可能です。


■取扱上の注意


- 1. ブースタ(増幅器)のご使用に際しては、ブースタの取扱説明書を十分お読みください。
- 2. 高所での機器取付作業には、足場と機器の落下等に十分ご配慮ください。
- 3. 本器の分解等は故障の原因になりますので、絶対にしないでください。

■外観及び寸法図




■混合器の接続例





●UHFブースタを使用する場合



排件表


項目 使用帯域	UHF	UHF
混合チャンネル (ch)	13~34	26~62
通過帯域損失(dB)	9以下	9以下
切換式ATT減衰量 (dB)	-10	-10
阻 止 帯 域 減 衰 量 (dB)	20以上 ※1	20以上 ※2
入 カインピーダンス (Ω)	75	75
出 カインピーダンス (Ω)	75	
電圧定在波比	3.0以下	3.0以下
使 用 温 度 範 囲 (℃)	-20~+40	

●各入力端子と出力端子間電通 最大(DC15V·0.5A/AC30V·1A MAX)

阻止帯域 %1 ch36~62 %2 ch13~24

日本アンテナ


■配線方法



■電通使用時の注意事項


本製品は全端子電流通過型となっておりますが、ご使用にあたっては以下の事項をお守りになった上でご使用ください。アン テナの接続端子まで電流が流れますと電源がショートする可能性があります。

- 1. 両入力端子へ電流通過させる場合、及び両入力端子とも電流通過させない場合 ⇒そのままご使用ください。
- 2. ch26~62入力端子と出力端子間のみ電流通過させる場合 ⇒ケースを開けて、基板内の電通コイル1(ch13~34端子側のチョークコイル)をニッパー等で取外してください。
- 3. ch13~34入力端子と出力端子間のみ電流通過させる場合 ⇒ケースを開けて、基板内の電通コイル3 (ch26~62端子側のチョークコイル) をニッパー等で取外してください。



■取付方法

壁面取付方法




●マスト取付方法

◎Uボルトを使用した場合

図のようにマストを取付金具ではさみ、付属の六角ナット で締め付けて固定します。 -本体 取付金具(付属) アンテナマスト 六角ナット(付属) $(\phi 22 \sim \phi 50)$ ワッシャー(付属)

◎ステンレスバンドを使用した場合



情報通信が仕事です。

√〒116-8561 東京都荒川区西尾久7-49-8 ☎(03)3893-5221(大代)